

## Spezialgeräte für den Jäger

Wir bauen Spezialgeräte für Anwendungen bei der Jagd.

Informieren Sie sich auch über unsere Knochensäge, unsere Aufbrechwagen sowie weiteres Zubehör.



**Spezialscheren für den Wildaufbruch**

# HGB

MASCHINEN U. GERÄTE  
DIPL.-ING.(FH)  
HANS-GEORG BROWELEIT

Am Ring 23  
29413 Wallstawe OT Gieseritz  
Germany

Tel.: +49 39033 967 230  
Fax: +49 39033 967 237

Produktinformationen

## Wild Bergehilfe

### Turtle 150



MASCHINEN U. GERÄTE  
HANS-GEORG BROWELEIT

**Tel.: +49 39033 967 230**  
**Fax: +49 39033 967 237**

# Bergehilfe Turtle 150

## Motorisierte Begehilfen

Alle Einzelstücke großer Hase, werden zur Schwerstarbeit beim Transport vom Erlegungsort zum Transportfahrzeug. Aber auch Hasen in größerer Stückzahl können das gleiche Problem werden, wenn es gilt, erlegtes Wild aus unwegsamem Gelände an den befahrbaren Weg zu bringen.

Dabei ist es egal, in welchem Alter man sich befindet. Es ist ein Problem wenn man allein im Revier ist und eine oder mehrere Hilfsperson nicht zur Verfügung stehen.

Wir bieten in unserem momentanen Programm 3 Größen von handlichen Begehilfen die motorisiert sind an.

Die Turtle 150 ist unsere mittlere, zweiachsige Maschine mit Allradantrieb und ist für Wildkörper bis 150 kg gedacht.

Diese Maschine ist besonders geeignet für mittlere Reviere und Forstbetriebe.



**Der Allradantrieb hilft alle Hindernisse zu überwinden.**

## Seilwinde

Unsere Fahrzeuge sind mit einer elektrischen Seilwinde ausgestattet. Das zu schleppende Stück wird angehängt und die Winde eingezogen. Taucht jetzt ein Hindernis auf, Baumstämme von 40- 50 cm sind kein Problem, löst man die Winde per Knopfdruck, überwindet das Hindernis mit dem Fahrzeug und wenn man wieder sicheren Stand hat, holt man per Knopfdruck das Seil wieder ein und das zu schleppende Stück wird über das Hindernis gezogen. So erreicht man Stepp für Stepp sehr bequem den Wildwagen.



**Die Seilwinde wird mit einer Batteriestation betrieben**

Die Maschinen verfügen über eine eigenen Batteriestation die im Transportfahrzeug mit 12 Volt Bordnetz geladen werden können, oder die Batteriestation wird bei Ruhe aus der Maschine genommen und am 220 Volt-Netz wieder aufgeladen.

Da, wo ein längerer Einsatz pro Tag zu erwarten ist, nutzt man Wechselbatterien oder es besteht die Möglichkeit im Sonderzubehör eine Bordversorgung zu bestellen.



**MASCHINEN- U. GERÄTE  
HANS-GEORG BROWELEIT**

Am Ring 23  
29413 Wallstowe OT Gieseritz  
Germany

Tel.: +49 39033 967 230  
Fax: +49 39033 967 237  
E-Mail: [info@bergehilfe.com](mailto:info@bergehilfe.com)